Odalarınızın havasını. kontrol edin

Ürün Tanımı

İstediğiniz odanın hava durumunu ölçebilirsiniz

Yatak odanızda veya banyonuzda ölçüm yapmak ister misiniz? Doğru fikre sahip olduğunuzu düşünüyoruz! Her oda farklıdır ve özel dikkat gerektirir. Netatmo Hava İstasyonu Ek Akıllı İç Mekan Modülleri kullanarak üç odayı izleyebilirsiniz. Her oda için sıcaklık, nem ve hava kalitesi (CO2) okumalarına akıllı telefonunuzdan gerçek zamanlı olarak erişin.

Odadaki zaman içindeki değişiklikleri anlamak için veri geçmişinizi görüntüleyin

Her oda için toplanan geçmiş verilere erişmek için Ek İç Mekan Modülünüzü kullanın. Ortamdaki değişiklikleri, uygulamadaki grafikleri kullanarak anlamak kolaydır. Banyoda nem problemi mi var? Bunun zaman içinde nasıl geliştiğini izleyin. Uyku sorunu mu yaşıyorsunuz? Yatak odanız için son hava kalitesi değerlerini kontrol edin.

Hangi uyarıları alacağınızı seçmek için bildirimlerinizi özelleştirin

Ek İç Mekan Modülü, seçtiğiniz odalarda çevre koşulları hakkında bilgi verir. Çocuğunuzun yatak odasının her zaman sağlıklı bir ortam olup olmadığını bilmek ister misiniz? Bildirimlerinizi ayarlayın ve akıllı telefonunuz aracılığıyla sizin için en önemli uyarıları alın - aşırı yüksek CO2 seviyelerinden sıcaklıktaki düşüşe veya artan neme kadar.

Her ilave odada yapılan ölçümleri kullanarak refahınızı optimize edin

Ek İç Mekan Modülünüz evinizi gerçekten daha konforlu hale getirebilir. Ölçümlerine dayanarak, nemi veya hava kirliliğini azaltmak için ısıtmanızı ayarlayabilir veya bir pencere açabilirsiniz.

İlave odalarda hava kalitesini artırın

İç mekanda dışarıda olduğundan çok daha fazla zaman harcadığımız için, her odayı nasıl kullandığımıza bağlı olarak, evlerimizde soluduğumuz havayı düşünmek önemlidir. Örneğin, kötü havalandırılan bir yatak odası geceleri CO2 ile dolar ve uyandığınızda sizi yorgun hissettirir. Ek İç Mekan Modülü, seçtiğiniz odalar için gerçek zamanlı hava kalitesi okumaları sağlar. Şimdi birkaç pencere açma zamanı!

Gerçek zamanlı iç mekan ölçümleri

Gerçek zamanlı uyarılar

Veri geçmişi

İç hava kalitesi

Özellikler

- İlave odaların ölçüm değerlerine uygulama üzerinden gerçek zamanlı ulaşın.
- Her odanın geçmişini ve grafiklerini uygulamada görüntüleyin.
- Bir odanın değerleri değiştiğinde bildirim alın.
- Her odada ölçülen değerlere göre refahınızı optimize edin.
- Her ilave odada hava kalitesini artırın.

ÖNEMLİ NOT: Akıllı Ek İç Modül yalnızca Netatmo Akıllı Ev Hava İstasyonu ile çalışır ve en fazla 3 adet bağlayabilirsiniz. Ayrı satılır.

Teknik Özellikler

Tasarım
Tek parça dayanıklı alüminyum gövde
Sadece iç mekan kullanımı için tasarlanmış Ek İç Mekan modülü

Boyutlar
45x45x105 mm

Sensör ve ölçümler
Kayıt sıklığı: 5 dakikada bir
Sıcaklık:
Aralık: 0°C ile 50°C
Hassasiyet: ± 0.3°C
Nem:
Aralık: 0 ile 100%
Hassasiyet: ± 3%
CO2 Ölçümü:
Aralık: 0 ile 5,000 ppm
Hassasiyet: ± 50 ppm (0 ile 1,000 ppm arasında) veya ± 5% (1,000 ile 5,000 ppm arasında)

Gereksinimler
Akıllı Hava Durumu İstasyonunuza en fazla 3 adet Ek İç Mekan Modülü ekleyebilirsiniz.
Ek İç Mekan Modülü ayrı satılır ve sadece Akıllı Hava İstasyonu ile çalışır.
Sauna gibi aşırı nem olan ortamlar modülünüze zarar verebilir.

Bağlantı özellikleri
Ek İç Mekan Modülü ve Ana İç Mekan Modülü arasında kablosuz haberleşme: 100m (açık alan)

Güç
Ek İç Mekan Modülü 4 adet AAA pil ile çalışır

Kutu içeriği
1 Ek İç Mekan Modülü
4 AAA pil